



CROISÉE 300 / Ref 031730CRT1
Luminaire LED intégré / Plafonnier / Applique

Fiche produit

SÉCURITÉ

isez attentivement la notice dans sa totalité avant de procéder à l'installation.

Veillez à ce que toutes les personnes susceptibles de participer à l'installation du luminaire aient pris connaissance de l'ensemble de la notice et assurez-vous que les éléments indiqués soient parfaitement compris. Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité de cette notice. Le non-respect des consignes de sécurité peut provoquer des blessures et endommager le luminaire et son installation.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les précautions de sécurité de base afin d'éviter les risques d'incendie et de chocs électriques ou autres blessures.

L'alimentation électrique doit être coupée avant de procéder au montage. Avant de percer un trou, vérifiez que vous ne risquez pas de percer un câblage.

Le luminaire doit être installé par un professionnel qualifié conformément aux normes de câblage en vigueur.

La personne en charge de l'installation du luminaire en portera la responsabilité.

ENVIRONNEMENT

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.

L'emballage en carton doit être éliminé dans le respect de l'environnement, dans les points de collecte prévus à cet effet.

INSTALLATION DU LUMINAIRE

Le déballage du luminaire doit se faire délicatement. Si possible, utiliser des gants fins en latex afin de ne pas tacher les plaques diffusantes en PMMA. Ne jamais porter le luminaire par les plaques PMMA, mais par les parties métalliques

Déposer le luminaire en le retournant, platine (partie électrique plaquée au support) sur le plan de travail qui doit être protégé par un tissu ou une matière souple et propre.

Fixation Étape 1

- Se servir du bélière (platine) pour gabarit de perçage, le présenter au plafond ou au mur afin de tracer les bonnes perspectives
- Placer le luminaire sur le plan de travail, coté diffuseur devant. Dévisser la vis de sécurité afin de retirer la structure diffusante
- Retourner le luminaire coté arrière du bélière face à vous. Tirer le bélière en le débloquent de la structure
- Positionner le bélière sur l'emplacement et marquer au crayon les 4 trous de perçage
- Fixer le bélière au plafond ou au mur avec 4 vis en fonction du support (vis classique avec chevilles tête bombée, vis moly...)
- **Version plafonnier : le bélière doit être fixé de manière à ce que les deux modules soient visuellement horizontale**
- **Version applique : le bélière doit être fixé de manière à ce que les deux modules soient visuellement parallèle**

Raccordement électrique (hors tension)


- Branchement direct à la connectique du driver
- Tester le système. Si vous n'observez pas d'éclairage, vérifiez les connexions. Lors du transport ou des manipulations de montages, il est possible que certains câbles se soient déconnectés ou présentent un ma

Fixation Étape 2

- Placer la structure sur le bélière en emboîtant les goujons fixes de la structure
- Tirer vers vous pour la version plafonnier, ou vers le bas pour la version applique, de façon à enclencher les 2 ressorts de chaque côté du bélière. Ne pas hésiter à forcer
- Viser la vis de sécurité sur le côté de la structure

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

DIMENSIONS DU LUMINAIRE	INDICE DE PROTECTION DU LUMINAIRE	GARANTIE	MATÉRIAUX	COLORIS
I 30 cm / L 30 cm / P 10 cm / Poids 6 Kg	IP 44	2 ans	Acier et PMMA	Noir

COMPOSITION DU BÉLIÈRE (PLATINE TECHNIQUE)	MODULE LED	DRIVER
Fabricant TRIDONIC Module: 2 x LLE 24 x 280mm 1250 lm 830 ADV Ref 89603210 Driver: 1 x LC 19W 350 mA fixC Ip SNC2 Ref 28000779 https://www.tridonic.fr	Durée de vie jusqu'à 72 000 h Flux lumineux 1250 ou 2400 lm (sur demande) Efficacité du module jusqu'à 87 % Température de couleur 2700°k IRC > 80	Durée de vie jusqu'à 50 000 h Tension 220-230 Fréquence 50 Hz Courant de sortie 350 mA Puissance de sortie max 18,9 W
 IP20 SELV ∇^{10} r2m 