



SCANÉA 700 / Ref 180370SC
Luminaire LED intégré / Plafonnier / Applique

Fiche produit

SÉCURITÉ

Lisez attentivement la notice dans sa totalité avant de procéder à l'installation.

Veillez à ce que toutes les personnes susceptibles de participer à l'installation du luminaire aient pris connaissance de l'ensemble de la notice et assurez-vous que les éléments indiqués soient parfaitement compris. Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité de cette notice. Le non-respect des consignes de sécurité peut provoquer des blessures et endommager le luminaire et son installation.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les précautions de sécurité de base afin d'éviter les risques d'incendie et de chocs électriques ou autres blessures.

L'alimentation électrique doit être coupée avant de procéder au montage. Avant de percer un trou, vérifiez que vous ne risquez pas de percer un câblage.

Le luminaire doit être installé par un professionnel qualifié conformément aux normes de câblage en vigueur.

La personne en charge de l'installation du luminaire en portera la responsabilité.

ENVIRONNEMENT

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.

L'emballage en carton doit être éliminé dans le respect de l'environnement, dans les points de collecte prévus à cet effet.

INSTALLATION DU LUMINAIRE

Le déballage du luminaire doit se faire délicatement. Si possible, utiliser des gants fins en latex afin de ne pas tacher les plaques diffusantes en PMMA. Ne jamais porter le luminaire par les plaques PMMA, mais par les parties métalliques

Déposer le luminaire en le retournant, platine (partie électrique plaquée au support) sur le plan de travail qui doit être protégé par un tissu ou une matière souple et propre.

Fixation Étape 1

- Placer le luminaire sur le plan de travail, coté diffuseur devant. Dévisser les 6 écrous (3 par côté) afin de retirer la structure diffusante.
- Positionner le bélière sur l'emplacement et marquer au crayon les 6 trous de perçage
- Fixer le bélière au plafond ou au mur avec 4 vis en fonction du support (vis classique avec chevilles tête bombée, vis moly...)

Raccordement électrique (hors tension)

- Branchement du driver (voir fiche de raccordement en PDF. Ces drivers ont la possibilité d'être pilotés par le système DALI. Ce luminaire est monté en direct équipé d'1 module LED.
- Tester le système. Si vous n'observez pas d'éclairage, vérifiez les connexions. Lors du transport ou des manipulations de montages, il est possible que certains câbles se soient déconnectés ou présentent un mauvais contact suite à un choc

Fixation Étape 2

- Placer la structure diffusante sur le bélière, visser les 6 écrous de maintien (structure/bélière)

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Diffuseur PMMA mono-bloc dépoli antistatique: Plumeau ou pinceau brosse souple pour les poussières, chiffon humide de coton pour les taches. Nettoyage simple et peu fréquent

Structure métallique: Chiffon humide en coton

DIMENSIONS DU LUMINAIRE	INDICE DE PROTECTION DU LUMINAIRE	GARANTIE	MATÉRIAUX	COLORIS
70 (h) x 22 (L) x 11,5 (P) Poids : 5 kg	IP 44	2 ans	Acier et PMMA	Noir

COMPOSITION DU BÉLIÈRE (PLATINE TECHNIQUE)	MODULE LED	DRIVER
Fabricant TRIDONIC Module: 1 x LLE G4 24mm 1250 lm ADV Ref 89603338 Driver: 1 x LC 25 W 100-500 mA flexC Ip EXC Ref 28000654 https://www.tridonic.fr	Durée de vie jusqu'à 72 000 h Flux lumineux 2400 lm Efficacité du module jusqu'à 87 % Température de couleur 2700°k IRC > 80	Durée de vie jusqu'à 100 000 h Tension 220-230 Fréquence 50 Hz Courant de sortie 100/500 mA Puissance de sortie max 25 W
 IP20 SELV      		

